



圖一



圖二



圖三

按住 **FUN** $\times 1000$ 鍵不放 3 秒後如(圖二)顯示並放開按鍵此時進入設定輸出時間模式


按下 **↑** $\times 1$ 鍵或 **↑** $\times 10$ 鍵設定輸出時間，時間範圍為 0 ~ 9.9 秒

按下 **↑** $\times 1$ 鍵設定輸出模態 0 ~ 7 輸出模態請參考下表

註：
任何時間按下 **SET** $\times 100$ 鍵或持續 3 秒沒有任何按鍵則回到正常之計數模式

按下 **FUN** $\times 1000$ 鍵如(圖三)顯示並進入設定輸出模態

按下 **FUN** $\times 1000$ 鍵後如(圖二)顯示並回到設定輸出時間



輸入時序圖

配線圖

